

Betriebshinweise
WHA Sagedergasse
21A
Heizung/ Sanitär/ Lüftung



Heizung
Sanitär
Lüftung
Pflegeanleitung
Anleitung Unterputzlüfter

Datenblätter

Unterputzlüfter Silent Eco U60
Badheizkörper Meteor
Raumthermostat RT230V
Badewanne PRIVP180N
Badewannenablauf 150.595+150.221
Brausetasse 386, 390, 398
Duschsiphon CODS90C+CODS90CA
Betätigungsplatte 38858
Sanitärkeramik
Feinarmaturen

Allgemein

In der Außenanlage sind Pumpenschächte mit Schaltkästen und Blitzleuchten situiert. Sollten Sie ein rotes Blinken dieser Blitzleuchten wahrnehmen ist unverzüglich die Hausverwaltung bzw. das Haustechnikunternehmen zu kontaktieren.



A. Zoppoth Haustechnik-Gesellschaft m. b. H.
A-9634 Gundersheim 35, T +43 4718 305, F +43 4718 659
A-9500 Villach, Magdalener Straße 4, T +43 4242 340 24, F +43 4242 340 24-3
info@zoppoth.net, www.zoppoth.net



HEIZUNG ■ SANITÄR ■ LÜFTUNG
KÄLTE ■ ALTERNATIVE ENERGIE
SPENGLEREI ■ METALLFASSADEN
ELEKTROTECHNIK ■ ANTENNENBAU

Heizung



Der installierte Heizkreisverteiler ist mit Absperrrichtungen, Entlüftungsventilen sowie Entleerungshähnen ausgestattet.
Der Heizkreisverteiler ist am Vorlaufbalken mit einstellbaren Durchflussmessern ausgerüstet um ein Anpassen der Durchflussmenge im jeweiligen Heizkreis zu ermöglichen.
Am Rücklaufbalken sind Handräder zur Absperrung einzelner Kreise bzw. Stellmotoren zur individuellen Regelung einzelner Räume montiert.
Zur Erfassung des Wärmeverbrauches sind Passstücke für den Einbau eines Wärmehählers vorgesehen.
Sollte eine Undichtheit auftreten sind die Kugelhähne bei der Zuleitung zu schließen.



Die Fußbodenheizung kann für alle Aufenthaltsbereiche, die Küche, das Bad bzw. die Dusche raumweise über ein Raumthermostate mit Skalenrad geregelt werden.